戴維寧定理實驗

電路實驗


組別:第八組

系級:資工二乙

組員 1:10927202 陽彩柔

組員 2:10927207 蒲品憶

(1)實驗內容(I)-R_{TH}



R _{TH} (量測值)	R _{TH} (計算值)
600 Ω	600 Ω

實驗說明:量測開路後的總電組,透過並聯的方式測量結果。


計算方式:

 $R_{TH} = R1//R2$

= ((1x 1.5) / (1+1.5)) (K Ω)

 $= 600 (\Omega)$

(2)實驗內容(I)-V_{TH}



V _{TH} (量測值)	V _{TH} (計算值)
6V	6V

實驗說明:量測開路後的總電壓。


計算方式:

$$V_{TH} = Vs x (R2/(R1+R2))$$

$$= 10 (V) x (1.5/2.5)$$

$$= 6 (V)$$

(3)實驗內容(II)- IL



IL(量測值)	I _L (計算值)
6.67mA	6.67mA

實驗說明:量測通過 RL 的電流。


計算方式:

$$\begin{split} R_T &= (\ R_L / / \ R_2) + R_1 \\ &= (\ (\ 0.3 \times 1.5 \) \ / \ (\ 0.3 + 1.5 \) \) \ (K \ \Omega) + 1 \ (K \ \Omega) \\ &= 0.25 \ (K \ \Omega) + 1 \ (K \ \Omega) \\ &= 1.25 \ (K \ \Omega) \\ I_T &= V_S \ / \ R_T \end{split}$$

$$= 10 \ (V) \ / \ 1.25 \ (K \ \Omega) = 8 \ (mA)$$

$$= 8 \ (mA)$$

(4)實驗內容(II)- I_{L(TH)}



I _{L(TH)} (量測值)	I _{L(TH)} (計算值)
6.67mA	6.67mA

實驗說明:量測戴維寧圖示下通過 R_L 的電流。

計算方式:

$$I_{L(TH)} = V_S / (R_{TH} + R_3)$$

$$= 6 (V) / (0.6+0.3) (K \Omega)$$

$$= 6.67 (mA)$$

(5) 實驗心得

組員 1(陽彩柔):

這一次的實驗我們做的非常快,在我們做完且開始計算時,突然同學查了一下 Rth 的計算方式發行我們做錯後,我們就開始上網查還有看上課筆記,忽然之間,我們就把開路後的電阻要用串連還是並聯全搞混了,經過所有人的討論,我們才得到答案,還好有同學發現,要不然我們實驗就會做錯,且題目也會算錯。

組員 1(蒲品憶):

這次實驗,讓我更了解戴維寧電路 Rth 跟 Vth 的算法,我們原本以為,算 Rth 跟 Vth,電阻都是串來。最後才發現,因為電流是從電壓計流出,所以從電壓計的角度來看,是電阻串連,所以算 Vth 時用的是電阻串連;但如果要算 Rth ,就要從 A、B 其中一端出發,假設一個假想電流,就會發現,從 A、B 端來看,電組為並聯,所以算 Rth 時是使用電阻的並聯。